

## Anweisung für die Gewinnung des Probenmaterials

**Analyse:** Chemische-physikalische Untersuchung des Harns

**Untersuchung:** Harnstatus (31HS)

**Sammelsystem/ Behälter:**

- Steriler Behälter
- Röhrchen von 10 ml für chemisch-physikalische Harnuntersuchung



**Wo sind die Probenbehälter erhältlich:**

- Externe Patienten: Probenabnahmestellen – Südtiroler Sanitätsbetrieb, Apotheke
- Abteilungen und Krankenhausambulatorien: Über Krankenhaus-Apotheke bestellbar

**Wo kann der Probenbehälter abgegeben werden:**

in jedem Abgabezentrum des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Für Öffnungszeiten siehe die Internetseite <https://www.sabes.it/de/gesundheitssprenkel.asp>

**Wann:** So rasch als möglich zu den Abgabezentren bringen.

- Nach sorgfältiger Hygiene in den Behälter urinieren (die Anweisungen des behandelnden Arztes befolgen), den Mittelstrahlharn sammeln (falls nicht andere Anweisungen gegeben werden) und ohne die Innenseite des Behälters zu berühren.

*P.S: Die erste (eventuell keimhaltige) und die letzte (verdünnte) Urin-Fraktion werden nicht aufgefangen.*

- Den Behälter gut verschließen.
- Das Röhrchen in die Öffnung auf dem Deckel des Behälters einfügen.
- Das Röhrchen füllt sich automatisch
- Den restlichen im Behälter verbleibenden Urin in die Toilette entleeren und den Behälter eliminieren.
- Das Harnröhrchen in eines der Abgabezentren abgeben.

**WICHTIG: für das Sammeln von Urin für andere Untersuchungen die spezifischen Behälter verwenden!**

