

Anweisungen für Gewinnung des Probenmaterials

Analyse: Kulturuntersuchungen im Sputum

Untersuchungen (Annahmekodex):

- Kultur von respiratorischen Materialien (31RESP) (+ direkte mikroskopische Beurteilung /Gram-Färbung)

Sammelsystem/Behälter:

- **Kit SputEm** (Sterile Röhrcchen mit Trichter um das Sammeln zu erleichtern)



Wo sind die Probenbehälter erhältlich:

- Externe Patienten: Probenabnahmestellen – Südtiroler Sanitätsbetrieb
- Abteilungen und Krankenhausambulatorien: Über Krankenhaus-Apotheke bestellbar

Wo kann der Probenbehälter abgegeben werden:

in jedem Abgabezentrum des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Für Öffnungszeiten siehe die Internetseite <https://www.sabes.it/de/gesundheitsspengel.asp>

Wann: sobald als möglich; bei Notwendigkeit kann die Probe im Kühlschrank für nicht länger als 24 Stunden aufbewahrt werden (nicht einfrieren!).

Anleitungen vor dem Sammeln des Probenmaterials:

Sputum in großen Zeitabständen von den Mahlzeiten sammeln. Immer eventuelle Zahnprothesen herausnehmen. Vorsichtig die interne Wangenschleimhaut, das Zahnfleisch und die Zunge mit Zahnbürste reiben. Vor dem Sammeln des Probenmaterials die Mundhöhle mit Wasser spülen. In den dafür vorgesehenen Trichter des SputEm Behälters aushusten (siehe Instruktionen rechts). Mindestens 1 ml Probenmaterial sammeln. Das Einführen von Speichelmaterial in den Sammelbehälter vermeiden.



Anleitungen zum Verwenden von SputEm:

Nur verwenden, wenn das Plastiksäckchen nicht beschädigt ist. Das Etikett auf dem Deckel mit den Patientendaten beschriften.

Anweisungen zum Sammeln des Sputums:

Den großen Deckel des Trichters öffnen (nicht jenen mit dem Etikett). Nicht das Innere des Trichters berühren. Ins Innere des Trichters aushusten, damit das Sputum in das darunterliegende Röhrcchen gelangt.

Den Deckel unmittelbar nach dem Sammeln schließen.

Nach dem Sammeln des Sputums:

Den kleinen Deckel (mit aufgeklebtem Etikett) abnehmen, ohne den dunkelgrünen Schraubverschluss darunter zu berühren. Den oberen Teil des Systems (den Trichter) entfernen und umgekehrt auf das Röhrcchen, welches dann sichtbar wird, aufsetzen.

Den Verschluss fest auf das Röhrcchen drehen.

Den Trichter vom Röhrcchen abnehmen und sicherstellen, dass das Röhrcchen gut verschlossen ist.

Das Etikett mit den Patientendaten vom kleinen Deckel abziehen und auf das Röhrcchen kleben. Das Röhrcchen wieder in die Halterung einfügen und im Labor abgeben.